

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vzhledem k tomu, že zbytkové nečistoty budou mít vliv na účinnost laminace, válečky po použití pravidelně čistěte vložením složeného papíru ve tvaru dopisu do vstupu laminátoru. Veškeré nečistoty se objeví na papíře. Abyste vyčistili válečky, tento postup několikrát opakujte.

Index	50325
Napětí	120V AC, 60Hz
Proud	0.5A
Doba ohřevu	3 - 5 min
Tloušťka folie	80-125 mik
Maximální šířka laminace	234 mm
Laminace	25cm/min
Maximální tloušťka laminace	0.5 mm
Rozměry	349x114x62mm
Hmotnost	0.68kg

ntec declares this complies with the Directives as listed in this document:
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE.

	Producer: ntec ul. Chorzowska 44B, 44-100 Gliwice, Poland	www.ntec.eu WEEE/BDO: 000137497 Made in Vietnam Designed in Europe	
---	--	---	---



Qoltec®

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 50325



NÁVOD K POUŽITÍ PRO LAMINÁTOR

Laminátor je ovládán pomocí spínače (ON/OFF) umístěného na přední straně přístroje.

- Zapojte zařízení do elektrické zásuvky.
- Nastavte spínač do polohy ON, rozsvítí se červená kontrolka napájení, zařízení se začne zahřívat. Po 3-5 minutách, když zařízení dosáhne provozní teploty, se rozsvítí zelená kontrolka READY. Stroj je připraven k laminaci.
- Vložte dokument do folie odpovídající velikosti. Ponechte asi 3 až 5 mm na každé straně folie. Důrazně se nedoporučuje vkládat několik menších dokumentů do velkého filmu. Může to způsobit nesprávné laminační efekty a zaseknutí folie.
- Folii rovnoměrně vložte do vchodu laminátoru zavřeným koncem, dokud není zachycena mezi válečky. Nepoužívejte filmy silnější než 125mik a nikdy do zařízení nevklaďte folie otevřenou stranou.
- Folie projde strojem a vyjde zadní stranou. Laminované dokumenty vycházející ze zařízení mohou být stále horké, takže je nutné během provozu dbát o zvýšenou opatrnost.
- Po použití vypněte laminátor a vyjměte zástrčku ze zásuvky.

DŮLEŽITÉ: Nevkládejte folii do laminátoru otevřenou stranou

ODSTRANĚNÍ UVÍZNUTÍ

1. Zařízení je vybaveno tlačítkem **ODSTRANĚNÍ PORUCH**, které se používá k odstranění uvíznutých dokumentů, je umístěno na zadní straně zařízení.

2. Příznaky uvíznutí papíru:

- dokumenty nevycházejí
- Při práci jsou slyšet neobvyklé / nepřírodní zvuky
- Když dokument prochází zařízením, je pomačkaný

3. Když dojde k uvíznutí dokumentu, okamžitě přístroj vypněte, stiskněte a podržte tlačítko pro odstranění uvíznutí a dokument vytáhněte ručně.

ODSTRANOVÁNÍ PORUCH UPOZORNĚNÍ:

Nepokoušejte se zařízení opravit. Dojde ke ztrátě záruky na výrobek. Pokud narazíte na problém, obraťte se na servis výrobce.

1. Žádné napájení, indikátory se nerozsvítí a zařízení nefunguje
- Ujistěte se, že je zařízení správně připojeno a že je vypínač zapnutý. Pokud zařízení stále nefunguje, odešlete jej k záruční opravě.
2. Uvíznutí dokumentu
- Zkontrolujte, zda je použita správná tloušťka folie, jak je uvedeno (80- 125mik). Ujistěte se, že je dokument rovnoměrně vložen do zařízení. Postupujte podle návodu v části "ODSTRANĚNÍ UVÍZNUTÍ", abyste uvíznutí vyčistili.
3. Matné fólie dokument zcela neuzavírají
- Dokument vložte znovu do laminátoru, což pomůže zlepšit kvalitu
4. Chvilí počkejte (více než 5 minut), než se přístroj zahřeje. V závislosti na pokojové teplotě může doba potřebná k zahřátí trvat déle než 5 minut. Bude trvat 3-5 minut, než se zahřeje při pokojové teplotě 25-28 ° C. Když zařízení dosáhne provozní teploty, rozsvítí se zelená LED kontrolka. Pokud je teplota v místnosti nižší než 25 ° C, může trvat asi 5-7 minut, než se zahřeje.

VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Neumísťujte prsty, vlasy, volné oblečení a šperky v blízkosti štěrbinu pro podávání papíru, jelikož může dojít k vážným zraněním.
- Horní část laminátoru se během používání zahřívá, nedotýkejte se jí.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Před připojením laminátoru se ujistěte, že je spínač v poloze OFF.
- Dodržujte všechna varování a pokyny v návodu pro výrobek.
- Mějte na paměti, že s tímto laminátorem nelze použít ohnuté listy papíru, protože by se mohly zaseknout a způsobit poškození laminátoru .
- Odpojte laminátor, pokud se nepoužívá a před manipulací nebo čištěním.
- Laminátor se smí čistit pouze suchým hadříkem.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkém prostředí.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným elektrikářem, aby nepředstavoval riziko.
- Neumísťujte laminát na svorky nebo sponku do papíru.
- Do stroje používejte pouze laminovací fólii. Přístroj je určen pouze k laminaci.
- Neodstraňujte kryt ani nedemontujte zařízení, uvnitř není žádná servisní část.