

- A laminálógépet csak száraz ruhával tisztítsa.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe vagy nedves környezetbe.
- Ha a tápkábel megsérül, azt szakképzett elektronikai szakembernek kell kicserélnie, hogy ne jelentsen veszélyt.
- Ne lamináljon kapcsolókra vagy gemkapcsolókra.
- A géppel csak lamináló fóliát szabad használni. A készülék csak laminálásra szolgál.
- Ne távolítsa el a fedelet, és ne szerelje szét a készüléket, nincsenek benne szervizelhető alkatrészek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mivel a maradék lerakódások befolyással vannak a laminálás teljesítményére, használat után rendszeresen tisztítsa meg a hengereket, levél formátumú összehajtott papírt helyezve a laminálógép bejáratába. Minden maradvány megjelenik a papíron. Ismételje meg ezt a folyamatot többször a hengerek tisztításához.

Termékkód	50325
Feszültség	120V AC, 60Hz
Áram	0.5A
Felmelegedési idő	3 - 5 min
Fóliavastagság	80-125 mik
Maximális laminálási szélesség	234 mm
Laminálási sebesség	25cm/min
Maximális rétegvastagság	0.5 mm
Méreték	349x114x62mm
Súly	0.68kg

Qoltec®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LAMINÁLÓGÉP

Termékkód: 50325



LAMINÁLÓGÉP HASZNÁLATA

A laminálógép a készülék elején található (ON/OFF) kapcsolóval működik.

- Dugja be a készüléket az elektromos aljzatba.
- Állítsa a kapcsolót BE állásba, a LED jelzőfény elkezd pirosan világítani, és a készülék elkezd felmelegedni. 3-5 perc elteltével, amint a készülék eléri az üzemi hőmérsékletet, a zöld KÉSZ LED kigyullad. A gép készen áll a laminálásra.
- Helyezze be a dokumentumot egy megfelelő méretű fóliába. Hagyjon kb. 3-5 mm-t a fólia mindkét oldalán. Erősen ajánlott, hogy ne helyezzen be több kisebb dokumentumot egy nagy fóliába. Ez gyenge laminálási eredményt és a fólia elakadását okozhatja
- Helyezze be a fóliát egyenesen, a zárt végével előre a laminálógép bejáratába, amíg az nem kapcsolódik a hengerekhez. Ne használjon 125 mikronnál vastagabb fóliát, és soha ne helyezze a gépbe a fóliát annak szélének nyitott oldala felől.
- A fólia a gépen áthalad, és a hátsó részén kiérkezik. A gépből kiérkező laminált dokumentumok továbbra is forrók lehetnek, ezért a kezelésük során legyen óvatos.
- Használat után kapcsolja ki a laminálógépet, és húzza ki a csatlakozót az aljzataból.

MEGJEGYZÉS: Ne tegye a fóliát a laminálógépbe annak nyitott oldala felől

ELAKADÁS MEGSZÜNTETÉSE:

1. A gép ELAKADÁS MEGSZÜNTETÉSE gombbal van felszerelve az elakadások megszüntetése céljából. A készülék hátulján található.

2. Papírelakadás jelei:

- A dokumentumok nem érkeznek ki.
- Rendellenes/természetellenes zajok hallhatók a működés során.
- A dokumentum gyűrötté válik, amikor áthalad a gépen.

3. Ha dokumentumelakadás következik be, azonnal kapcsolja ki a terméket, nyomja meg és tartsa lenyomva az Elakadás megszüntetése gombot, majd húzza ki kézzel a dokumentumot.

FELHÍVÁS A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁVAL KAPCSOLATBAN:

Ne próbálja meg megjavítani a készüléket. Ez érvényteleníti a termék jótállását. Ha probléma merül fel, vegye fel a kapcsolatot a gyártó szervizével.

1. Nincs áram alatt, nem gyullad ki a jelzőfény és nem működik a készülék
- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva, és a főkapcsoló BE állásban van-e. Ha a készülék továbbra sem működik, küldje be garanciális javításra.

2. Dokumentumelakadás.

- Ellenőrizze, hogy a specifikáció szerinti (80-125 mikron) megfelelő vastagságú fólia volt-e alkalmazva. Ügyeljen arra, hogy a dokumentum egyenesen legyen behelyezve a készülékbe. Kövesse az „Elakadás megszüntetése” részben található utasításokat az elakadás megszüntetéséhez.

3. A matt fólia nem zárja el teljesen a dokumentumot.

- Helyezze vissza a dokumentumot a laminálógépbe, ami javítja a minőséget.

4. Várjon hosszabb ideig (több mint 5 percig), amíg a készülék felmelegszik. A helyiség hőmérsékletétől függően a felmelegedési idő 5 percnél tovább tarthat. A készülék felmelegedése 25-28 °C szobahőmérsékleten 3-5 percet vesz igénybe. A zöld LED jelzőfény kigyullad, ha a készülék üzemi hőmérsékleten van. Ha a helyiség hőmérséklete 25°C alatt van, körülbelül 5-7 percet vehet igénybe a készülék felmelegedése.

FELHÍVÁS: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ne tegye az ujját, haját, laza ruházatát és ékszerét a papíradagoló nyílás közelébe, mert az súlyos sérülést okozhat.
- A laminálógép teteje használat közben felforrósodik, ne érjen hozzá.
- Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Mielőtt bedugná a laminálógépet, ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF állásban van-e.
- Kövesse a terméken található összes figyelmeztetést és utasítást.
- Ne felejtse el, hogy összegyűrt papírlapokat nem lehet használni ezzel a laminálógéppel, mert azok elakadhatnak és károsíthatják a laminálógépet.
- Húzza ki a laminálógépet, amikor nem használja, és mielőtt elmozdítja vagy tisztítja.