

- Scollega la laminatrice quando non è utilizzata e anche prima di spostarla o pulirla.
- Pulire la laminatrice soltanto con un panno asciutto.
- Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore o in un ambiente umido.
- Qualora il cavo di alimentazione fosse danneggiato, deve essere sostituito da un elettricista qualificato, affinché non sia pericoloso.
- Non laminare su graffette o ganci metallici.
- Con questo dispositivo è necessario utilizzare solo pellicola specifica per la laminazione. Il dispositivo serve esclusivamente per la laminazione.
- Non rimuovere il coperchio o smontare il dispositivo, non ci sono parti riparabili all'interno.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Poiché i residui influiscono sull'efficacia della laminazione, dopo il suo utilizzo è necessario pulire periodicamente i rulli, inserendo della carta piegata in formato lettera nella fessura di ingresso della laminatrice. Tutti i residui compariranno sulla carta. Sarà necessario ripetere questo processo più volte per pulire i rulli.

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Codice del prodotto | 50325 |
| Tensione | 120V AC, 60Hz |
| Corrente | 0.5A |
| Tempo di riscaldamento | 3 - 5 min |
| Spessore della pellicola | 80-125 mik |
| Larghezza massima di laminazione | 234 mm |
| Velocità di laminazione | 25cm/min |
| Spessore massimo di laminazione | 0.5 mm |
| Dimensioni | 349x114x62mm |
| Peso | 0.68kg |

ntec declares this complies with the Directives as listed in this document:
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE.



Producer:
ntec
ul. Chorzowska 44B,
44-100 Gliwice, Poland

www.ntec.eu
WEEE/BDO: 000137497
Made in Vietnam
Designed in Europe



Qoltec®

LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI Laminatrice

Codice del prodotto: 50325



UTILIZZO DELLA LAMINATRICE

La laminatrice viene azionata con l'interruttore (**ON/OFF**) che si trova nella parte anteriore del dispositivo.

- Collega il dispositivo a una presa elettrica.
- Posiziona l'interruttore su ON, si illuminerà il LED rosso di accensione, il dispositivo inizierà a scaldarsi. Dopo 3-5 minuti si illuminerà il LED verde READY, quando il dispositivo raggiungerà la temperatura adatta al lavoro. La macchina è pronta per la laminazione.
- Inserisci il documento in una pellicola di dimensioni adeguate. Lascia circa 3-5 mm per ogni lato della pellicola. È decisamente sconsigliato l'inserimento di diversi documenti più piccoli in una pellicola di grandi dimensioni. Ciò potrebbe causare una laminazione scadente e un inceppamento della pellicola.
- Inserisci la pellicola in modo uniforme, prima dall'estremità chiusa, nella fessura di ingresso della laminatrice fino a quando non si incastra con i rulli. Non utilizzare pellicole di spessore superiore a 125mk e non inserire mai nel dispositivo la pellicola dal lato del bordo aperto.
- La pellicola passerà attraverso la macchina e uscirà dal retro. I documenti laminati che escono dal dispositivo potrebbero essere ancora caldi, pertanto è necessario prestare attenzione durante la loro manipolazione.
- Dopo il suo utilizzo, spegnere la laminatrice e rimuovere la spina dalla presa.

ATTENZIONE: non inserire nella laminatrice la pellicola dal lato aperto.

RIMOZIONE DEGLI INCEPPAMENTI

1. Il dispositivo è dotato del pulsante RIMOZIONE INCEPPAMENTI, che serve a risolvere l'inceppamento dei documenti, il quale si trova sul retro del dispositivo.
2. Sintomi dell'inceppamento della carta:
 - I documenti non escono.
 - Durante il funzionamento si sentono suoni inusuali e anormali.
 - Il documento è increspato quando passa attraverso il dispositivo.

3. Quando si verifica un inceppamento del documento, spegni immediatamente il dispositivo, premi e tieni premuto il pulsante di rimozione degli inceppamenti ed estrai il documento manualmente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVERTENZE: Non provare ad aggiustare il dispositivo. Causeresti così l'invalidità della garanzia del prodotto. Qualora dovesse verificarsi un problema, contatta il servizio di assistenza del produttore.

1. Nessuna alimentazione, gli indicatori non si illuminano e il dispositivo non funziona.
 - Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente e che l'interruttore di alimentazione sia posizionato su ON. Se il dispositivo continua a non funzionare, è necessario inviarlo per la riparazione in garanzia.
2. Inceppamento dei documenti.
 - Verifica che sia stata utilizzata una pellicola con uno spessore adeguato, come specificato (80- 125 mik). Assicurati che il documento sia stato inserito in modo uniforme nel dispositivo. Per rimuovere l'inceppamento, segui le istruzioni alla voce "Rimozione degli inceppamenti".
3. Le pellicole opache non sigillano completamente il documento.
 - Inserisci nuovamente il documento nella laminatrice, il che aiuterà a migliorarne la qualità.
4. Attendere un po' di tempo (più di 5 minuti), per riscaldare il dispositivo. A seconda della temperatura dell'ambiente, il tempo necessario per il riscaldamento può richiedere più di 5 minuti. Ci vorranno 3-5 minuti per riscaldare il dispositivo in una temperatura ambiente di 25-28°C. L'indicatore LED verde si illuminerà quando il dispositivo raggiungerà la temperatura adeguata per l'attività. Se la temperatura dell'ambiente è inferiore a 25°C, potrebbero essere necessari circa 5-7 minuti per riscaldare il dispositivo.

ATTENZIONE: IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non posizionare le dita, i capelli, gli indumenti più larghi e i gioielli vicino alla fessura di inserimento della carta, poiché ciò potrebbe causare lesioni gravi.
- La superficie della laminatrice si riscalda durante il suo utilizzo, non toccarla.
- Tieni il dispositivo lontano da bambini e animali.
- Assicurati che l'interruttore sia in posizione OFF prima di collegare la laminatrice.
- Segui tutte le avvertenze e le istruzioni che si trovano sul prodotto.
- Ricorda che con questa laminatrice non possono essere utilizzati fogli di carta piegati, in quanto potrebbero incepparsi e causare danni alla laminatrice.