

- Haal de stekker van het lamineerapparaat uit het stopcontact wanneer je het niet gebruikt en voordat je het verplaatst of reinigt.
  - Reinig het lamineerapparaat alleen met een droge doek.
  - Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of in een vochtige omgeving.
  - Als het netsnoer is beschadigd, moet het door een gekwalificeerde elektricien worden vervangen om gevaar te voorkomen.
  - Lamineer niet op nietjes of paperclips
  - Er mag alleen lamineerfolie worden gebruikt met de machine.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het lamineren.
- Verwijder het deksel niet en haal het apparaat niet uit elkaar, het bevat geen onderdelen die kunnen worden gerepareerd.

#### REINIGING EN ONDERHOUD

Aangezien achtergebleven afzettingen de lamineerprestaties nadelig beïnvloeden, moet je na gebruik de rollers regelmatig reinigen door gevouwen papier van Letter-formaat in de ingang van de lamineermachine te plaatsen. Eventuele residuen zullen op het papier verschijnen. Herhaal dit proces meerdere keren om de rollen te reinigen.

Productcode	50325
Spanning	120V AC, 60Hz
Stroom	0.5A
Opwarmtijd	3 - 5 min
Filmdikte	80-125 mik
Maximale lamineerbreedte	234 mm
Laminatiesnelheid	25cm/min
Maximale dikte van lamineren	0.5 mm
Afmetingen	349x114x62mm
Gewicht	0.68kg

ntec declares this complies with the Directives as listed in this document:  
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE.



Producer:  
ntec  
ul. Chorzowska 44B,  
44-100 Gliwice, Poland

www.ntec.eu  
WEEE/BDO: 000137497  
Made in Vietnam  
Designed in Europe



# Qoltec®

## LAMINEERAPPARAAT

Productcode: 50325





## HET GEBRUIK VAN HET LAMINEERAPPARAAT

Het lamineerapparaat wordt bediend met de schakelaar (ON/OFF) aan de voorzijde van het apparaat.

- Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
- Zet de schakelaar op ON, de rode power-LED brandt, het apparaat begint op te warmen. Na 3-5 minuten gaat de groene READY-LED branden als het apparaat op bedrijfstemperatuur is. Het apparaat is klaar om te lamineren.
- Plaats het document in de folie van het juiste formaat. Laat ongeveer 3 à 5 mm aan elke kant van de folie over. Het wordt sterk afgeraden om meerdere kleinere documenten in een grote folie te plaatsen. Dit kan slechte laminatieresultaten en vastlopen van folie veroorzaken.
- Plaats de folie gelijkmatig, met het gesloten uiteinde naar voren, in de ingang van het lamineerapparaat totdat deze in de rollen grijpt. Gebruik geen folie die dikker dan 125 micron zijn en steek ze nooit vanaf de open zijde van de rand van de folie in het apparaat.
- De folie gaat door het apparaat en komt er aan de achterkant uit. Gelamineerde documenten die de machine verlaten kunnen nog heet zijn, daarom is voorzichtigheid aanbevolen bij het bedienen van de apparatuur.
- Zet na gebruik het lamineerapparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

**OPMERKING:** Leg de folie niet vanaf de open zijde in het lamineerapparaat.

## VERWIJDEREN VAN DE PAPIERSTORINGEN

1. Het apparaat is uitgerust met een knop VERWIJDEREN VAN DE PAPIERSTORINGEN aan de achterkant van het apparaat om vastgelopen documenten te verwijderen.
2. Symptomen van vastgelopen papier:
  - Documenten komen niet naar buiten.
  - Tijdens het gebruik kan man ongebruikelijke / onnatuurlijke geluiden horen.
  - Het document is gekreukt wanneer het door het apparaat gaat.

3. Als er een document loopt vast, zet het apparaat onmiddellijk uit, houd de knop vastgelopen papier ingedrukt en trek het document er handmatig uit.

## PROBLEEMOPLOSSING

**WAARSCHUWING:** probeer het apparaat niet te repareren. Hierdoor vervalt de productgarantie. Bij een probleem neem contact met het servicecentrum van de fabrikant op.

1. Stroomstoring, de indicatielampjes zijn uit en het apparaat werkt niet.
  - Zorg ervoor dat het apparaat correct is aangesloten en dat de stroomschakelaar op ON staat. Als het apparaat nog steeds niet werkt, stuur het dan op voor reparatie onder garantie.
2. Documentstoringen.
  - Controleer of de juiste foliedikte is gebruikt, volgens specificatie (80-125 micron). Zorg ervoor dat het document gelijkmatig in de machine wordt geplaatst. Volg de instructies in " Verwijderen van de papierstoringen" om de storing te verhelpen.
3. Matte folie sluit het document niet volledig af.
  - Plaats het document opnieuw in het lamineerapparaat om de kwaliteit te verbeteren.
4. Wacht langer (meer dan 5 minuten) totdat het apparaat is opgewarmd. Afhankelijk van de kamertemperatuur kan de opwarmtijd langer dan 5 minuten duren. Het duurt 3 tot 5 minuten om het apparaat op te warmen bij de kamertemperatuur van 25-28 °C. De groene LED-indicator gaat branden wanneer het apparaat op bedrijfstemperatuur is. Als de kamertemperatuur lager is dan 25 ° C, kan het ongeveer 5-7 minuten duren voordat het apparaat is opgewarmd.

## WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Plaats uw vingers, haar, losse kleding en sieraden niet in de buurt van de papieruitvoersleuf, aangezien dit ernstig letsel kan veroorzaken.
- De bovenkant van de lamineermachine wordt heet tijdens gebruik, raak deze niet aan.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Zorg ervoor dat de schakelaar op OFF staat voordat je het lamineerapparaat aansluit.
- Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.
- Houd er rekening mee dat gevouwen vellen papier kunnen niet worden gebruikt met dit lamineerapparaat, aangezien die kunnen vastlopen en het lamineerapparaat beschadigen.