

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un electrician calificat.
- Nu lămânați peste capse sau agrafe.
- Utilizați numai folie specială pentru laminat. Dispozitivul este destinat numai pentru laminare.
- Nu scoateți capacul, nici nu dezamblați dispozitivul, nu există piese reparabile în interior.

#### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Deoarece depunerile reziduale vor afecta performanțele laminării, curățați periodic rolele după utilizare, introducând hârtie pliată de dimensiunea unui plic în intrarea laminatorului. Orice reziduu va apărea pe hârtie. Repetați acest proces de mai multe ori pentru a curăța rolele.

Codul produsului	50325
Tensiune	120V AC, 60Hz
Curent	0,5A
Timp de încălzire	3 - 5 min
Grosimea foliei	80-125 mik
Lățimea maximă de laminare	234 mm
Viteza de laminare	25cm/min
Grosimea maximă de laminare	0.5 mm
Dimensiuni	349x114x62mm
Greutate	0.68kg

ntec declares this complies with the Directives as listed in this document:  
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE.



Producer:  
ntec  
ul. Chorzowska 44B,  
44-100 Gliwice, Poland

www.ntec.eu  
WEEE/BDO: 000137497  
Made in Vietnam  
Designed in Europe



# Qoltec®

## MANUAL DE UTILIZARE

Codul produsului: 50325



## UTILIZAREA LAMINATORULUI

Laminatorul este acționat cu ajutorul comutatorului (ON/OFF) care se află în partea din față a dispozitivului.

- Conectați dispozitivul la o priză electrică.
  - Setați comutatorul în poziția **ON**, se va aprinde LED-ul roșu de alimentare, dispozitivul va începe să se încălzească. După 3-5 minute, atunci când dispozitivul se ajunge la temperatura de funcționare, se va aprinde LED-ul verde READY. Acum, dispozitivul este gata pentru laminare.
  - Introduceți documentul într-o folie de dimensiune corespunzătoare. Lăsați aproximativ 3 până la 5 mm pe fiecare parte a foliei. Se recomandă insistent să nu introduceți mai multe documente mai mici într-o folie mare. Acest lucru poate provoca rezultate slabe de laminare și blocarea foliei.
  - Introduceți folia uniform, mai întâi cu capătul închis, în intrarea laminatorului până la prinderea între role. Nu folosiți folii mai groase de 125 microni și nu le introduceți niciodată în aparat din partea deschisă a marginii foliei.
  - Folia va trece prin mașină și va ieși prin spate. Documentele laminate care ies din mașină pot fi încă fierbinți, deci este necesară o atenție deosebită la manipularea acestor.
  - După utilizare, opriți laminatorul și scoateți ștecherul din priză.
- ATENȚIE:** Nu introduceți folia în laminator din partea deschisă.

## ÎNLĂTURAREA BLOCAJELOR

1. Aparatul este echipat cu un buton de **ÎNLĂTURARE A BLOCAJELOR**, care servește la eliminarea blocajelor de documente prin partea din spate a aparatului.
2. Simptomele unui blocaj de hârtie:
  - Documentele nu sunt evacuate.
  - Se aud zgomote ciudate/nenaturale în timpul utilizării.
  - Documentul este încrețit în timpul trecerii prin aparat.
3. În cazul apariției unui blocaj de documente, opriți imediat dispozitivul, apăsați și țineți apăsat butonul de înlăturare a blocajului și scoateți documentul manual.

## REZOLVAREA PROBLEMELOR

**AVERTIZARE:** Nu încercați să reparați dispozitivul. Acest lucru va anula garanția produsului. Dacă apare o problemă, contactați centrul de service al producătorului.

1. Nu există alimentare, indicatoarele luminoase nu sunt aprinse și dispozitivul nu funcționează.
    - Asigurați-vă că aparatul este conectat corect și că întrerupătorul de alimentare este în poziția ON. Dacă dispozitivul totuși nu funcționează, trimiteți-l pentru reparații în garanție.
  2. Blocaje de documente.
    - Verificați dacă a fost utilizată folie de grosime corectă, conformă specificațiilor (80- 125 microni). Asigurați-vă că documentul este introdus uniform în aparat. Urmați instrucțiunile din „Îndepărtarea blocajelor” pentru a elimina blocajul.
  3. Foliile mate nu sigilează complet documentul.
    - Reintroduceți documentul în laminator, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea calității.
  4. Așteptați un moment mai lung (mai mult de 5 minute) pentru ca dispozitivul să se încălzească. În funcție de temperatura din încăpere, timpul de încălzire poate dura mai mult de 5 minute. Încălzirea dispozitivului va dura 3-5 minute la temperatura camerei de 25-28 °C. Indicatorul verde LED se va aprinde când dispozitivul va atinge temperatura de funcționare. Dacă temperatura camerei este sub 25°C, încălzirea poate dura aproximativ 5-7 minute.
- AVERTIZARE: INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**
- Nu plasați în apropierea fantei de intrare a laminatorului degetele, părul, haine largi și bijuterii, deoarece acest lucru poate provoca vătămări grave.
  - Partea superioară a laminatorului se încălzește în timpul utilizării, nu o atingeți.
  - Păstrați dispozitivul departe de copii și animalele de companie.
  - Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OFF înainte de a conecta laminatorul.
  - Respectați toate avertismentele și instrucțiunile de pe produs.
  - Nu uitați că foile de hârtie pliate nu pot fi utilizate cu acest laminator, deoarece acestea pot bloca și deteriora laminatorul.
  - Deconectați laminatorul atunci când nu îl folosiți și înainte de a-l muta sau curăța.
  - Curățați laminatorul numai cu o lavetă uscată.
  - Nu așezați dispozitivul lângă surse de căldură sau într-un mediu umed.