

- V zariadení je možné používať iba laminovacie fólie. Zariadenie slúži výlučne na laminovanie.

- Neodnímajte kryt zariadenia ani ho nerozoberajte, v jeho vnútri nie sú časti určené na servis.

#### ČISTENIE A ÚDRŽBA

Keďže zvyšky usadenín ovplyvňujú výsledky laminovania, po použití je potrebné pravidelne čistiť valce vkladáním papiera v listovom formáte do otvoru laminátora. Všetky zvyšky sa ukážu na papieri.

Tento proces je potrebné niekoľkokrát zopakovať, aby sa valce vyčistili.

Kód produktu	50325
Napätie	120V AC, 60Hz
Prúd	0.5A
Čas nahrievania	3 - 5 min
Hrúbka fólie	80-125 mik
Maximálna šírka laminovania	234 mm
Rýchlosť laminovania	25cm/min
Maximálna hrúbka laminovania	0.5 mm
Rozmery	349x114x62mm
Hmotnosť	0.68kg

ntec declares this complies with the Directives as listed in this document:  
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE.

	Producer: ntec ul. Chorzowska 44B, 44-100 Gliwice, Poland	www.ntec.eu WEEE/BDO: 000137497 Made in Vietnam Designed in Europe	
---	--	---	---



# Qoltec®

## NÁVOD NA POUŽITIE Laminátor

Kód produktu: 50325



## POUŽÍVÁNIE LAMINÁTORA

Laminátor sa ovláda pomocou prepínača (ON/OFF), ktorý sa nachádza na prednej strane zariadenia.

- Zapojte zariadenie do elektrickej siete.
- Prepnete prepínač do polohy ON, zasvieti červená LED dióda napájania a zariadenie sa začne nahrievať. Po 3-5 minútach, keď zariadenie dosiahne pracovnú teplotu, zasvieti zelená dióda READY. Zariadenie je pripravené na laminovanie.
- Vložte dokument do fólie vhodných rozmerov. Nechajte približne 3-5 mm z každej strany fólie. Rozhodne sa neodporúča vkladat' niekoľko menších dokumentov do veľkej fólie. Môže to spôsobiť nekvalitné výsledky laminovania a zaseknutie fólie.
- Vkladajte fóliu rovnomerne, najprv uzavretým koncom, do otvoru laminátora, kým bude správne vložená medzi valcami. Nepoužívajte fólie hrubšie ako 125 mic. a nikdy ich nekladajte do zariadenia otvoreným koncom.
- Fólia prejde cez prístroj a vyjde na zadnej strane. Zalaminované dokumenty vychádzajúce zo zariadenia môžu byť stále horúce, preto je počas používania nutná zvýšená pozornosť
- Po použití vypnite laminátor a odpojte ho od napájania.

**UPOZORNENIE:** Nevkladajte fóliu do laminátora otvoreným koncom

## ODSTRAŇOVANIE ZASEKNUTEJ FÓLIE

1. Zariadenie je vybavené tlačidlom na **ODSTRAŇOVANIE ZASEKNUTEJ FÓLIE**, ktorú slúži na odstránenie zaseknutej fólie na dokumentoch a nachádza sa na zadnej strane zariadenia

### 2. Prejavy zaseknutej fólie:

- Dokumenty nevychádzajú.
- Počas činnosti zariadenia počuť netypické/neprirodzené zvuky.
- Zariadenie dokument počas činnosti skrčí.

3. Keď dôjde k zaseknutiu dokumentu, okamžite vypnite zariadenie, stlačte a podržte tlačidlo na odstraňovanie zaseknutej fólie a ručne dokument vytiahnite.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

**UPOZORNENIE:** Nesnažte sa opraviť zariadenie. Bude to znamenať ukončenie záruky produktu. Ak nastane problém, kontaktujte servis výrobcu.

1. Nefunguje napájanie, kontrolky nesvietia a zariadenie nefunguje.
  - Uistite sa, že zariadenie je správne zapojené a prepínač napájania je v polohe ON. Ak zariadenie stále nefunguje, je potrebné poslať ho do záručného servisu
2. Zacięcia dokumentów.
  - Skontrolujte, či bola použitá správna hrúbka fólie ako v špecifikácii (80-125 mic.). Uistite sa, že je dokument rovnomerne vložený do zariadenia. Postupujte v súlade s pokynmi v časti Odstraňovanie zaseknutej fólie a vyberte zaseknutý dokument.
3. Matná fólia neutesňuje dokument úplne
  - Opätovne vložte dokument do laminátora, čo pomôže zlepšiť kvalitu.
4. Počkajte dlhšiu chvíľu (viac ako 5 minút), aby sa zariadenie zohrialo. V závislosti od teploty v miestnosti môže čas potrebný na zohriatie trvať dlhšie ako 5 minút. Zohrievanie zariadenia trvá 3-5 minút v izbovej teplote 25-28°C. Zelená LED dióda sa rozsvieti, keď zariadenie dosiahne pracovnú teplotu. Ak je teplota v miestnosti nižšia ako 25°C, zohriatie zariadenia môže trvať približne 5-7 minút.

## UPOZORNENIE: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nevkladajte prsty, vlasy, voľné oblečenie ani šperky do prostredia okolo otvoru na podávanie papiera, pretože to môže spôsobiť vážne poranenia.
- Vrchná časť laminátora sa počas používania nahrieva, nedotýkajte sa jej.
- Neumožnite prístup k zariadeniu deťom ani zvieratám.
- Uistite sa, že sa prepínač pred zapojením laminátora do siete nachádza v polohe **OFF**.
- Postupujte v súlade so všetkými upozoreniami a pokynmi nachádzajúcimi sa na výrobku.
- Nezapadnite, že do laminátora sa nekladajú ohnuté háčky papiera, pretože by sa mohli zaseknúť a spôsobiť poškodenie laminátora.
- Odpojte laminátor, keď ho nepoužívate a pred prenosom alebo čistením.
- Laminátor je potrebné čistiť výlučne pomocou suchej handričky
- Neumiestňujte zariadenie blízko zdrojov tepla alebo do vlhkého prostredia.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný elektrikár, aby nespôsobil nebezpečenstvo.
- Nesmie sa laminovať na zošívacích spinkách ani kancelárskych sponkách.